



**gembird**<sup>®</sup>

www.gembird.ru



**GMB GAMING**

# **МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА KBW-7**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

*Благодарим вас за покупку устройства Gembird!  
Перед началом использования данного устройства,  
пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя  
для обеспечения правильной эксплуатации изделия и  
предотвращения его повреждения.*



## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Тип подключения: **беспроводной**

(с возможностью проводного подключения)

Количество клавиш: **68 (с защитой от фантомных нажатий)**

**12 клавиш быстрого доступа (FN+F1-F12)**

Подсветка: **5 цветов, 20 режимов, регулировка яркости**

Интерфейс: **USB nano-приёмник 2,4 ГГц,  
кабель USB Type-C, Bluetooth 3.0/4.0/5.0**

Длина кабеля: **1.5 м**

Материал корпуса: **высокопрочный ABS-пластик  
с металлической накладкой сверху**

Питание: **встроенная литиевая батарея, 1600 мАч**

Время работы без подзарядки: **до 8 недель (в режиме ожидания)**

Время полной зарядки аккумулятора: **30 минут**

Размеры: **310 x 100 x 23**

Вес: **374 г**

## **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android OS, IOS

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. Механическая клавиатура Gembird KBW-7
2. Кабель USB Type-C
3. USB nano-приёмник 2,4 ГГц
4. Защитный чехол
5. Руководство пользователя

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

1. При первом использовании устройства требуется полная его подзарядка в течение 6 часов путём подключения кабеля USB Type-C, входящего в комплект, к компьютеру или адаптеру питания 5В.
2. Во время зарядки индикатор клавиатуры горит синим цветом, по окончании зарядки – белым.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Данная клавиатура позволяет подключиться к другим устройствам разными способами - с использованием технологии Bluetooth (спецификации 3.0/4.0/5.0), через USB nano-приёмник 2,4 ГГц, а также посредством прямого подключения кабеля USB Type-C. Клавиатура должна быть заряжена и включена до начала сопряжения.

### 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH:

В зависимости от используемой версии Bluetooth в сопрягаемом устройстве возможно 3 режима сопряжения с другими устройствами: Нажмите комбинацию клавиш «FN» + «Q/W/E» для входа в режим сопряжения Bluetooth, где «Q» – 1 режим BT1, «W» – 2 режим BT2, «E» 3 режим BT3.

**1.** При нажатии комбинации клавиш «FN» + «Q» (BT1) индикатор на клавиатуре начнёт мигать светло-голубым. Далее следуйте инструкциям на вашем устройстве. По завершении сопряжения с устройством индикатор загорится голубым цветом.

**2.** При нажатии комбинации клавиш «FN» + «W» (BT2) индикатор на клавиатуре начнёт мигать фиолетовым цветом. Далее следуйте инструкциям на вашем устройстве. По завершении сопряжения с устройством индикатор загорится фиолетовым цветом.

**3.** При нажатии к комбинации клавиш «FN» + «E» (BT3) индикатор на клавиатуре начнёт мигать зелёным цветом. Далее следуйте инструкциям на вашем устройстве. По завершении сопряжения с устройством индикатор загорится зелёным цветом.

**Внимание!** Смена языковой раскладки клавиатуры «русский/латинский» или другие языки производится в соответствии с инструкцией и в настройках сопрягаемого устройства.

## **2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB ПРИЕМНИК:**

Извлеките приёмник из магнитного гнезда, расположенного в нижней панели клавиатуры. При нажатии комбинации клавиш «FN» + «R» индикатор на клавиатуре начнёт мигать светло-зелёным цветом. Вставьте nano-приёмник в порт USB вашего компьютера и следуйте инструкциям по установке драйверов на экране. По завершении сопряжения с компьютером индикатор загорится светло-зелёным цветом.

## **3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ:**

Подключите кабель к клавиатуре и сопрягаемому устройству нажмите комбинацию клавиш «FN» + «T». По завершении сопряжения с устройством индикатор загорится голубым цветом.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Беспроводная клавиатура имеет интеллектуальную функцию энергосбережения: подсветка автоматически отключается в случае бездействия клавиатуры в течение 2-3 минут. При нажатии на любую клавишу подсветка загорается снова.

## **4. ВКЛЮЧЕНИЕ РАСКЛАДКИ КЛАВИАТУРЫ, АНАЛОГИЧНОЙ MAC-КЛАВИАТУРАМ**

Клавиатура позволяет использовать MAC-раскладку клавиш, т.е., когда клавиша Win (или Command) расположена рядом с клавишей пробела. Для переключения клавиатуры в MAC-раскладку необходимо нажать комбинацию клавиш Fn+S, для возврата в стандартную раскладку Windows нажать комбинацию клавиш Fn+A.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

- 1.** Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- 2.** Не используйте для протирки бензин, спирт и другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- 3.** Не допускайте механического воздействия на изделие.
- 4.** Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр: г. Москва, Каширский проезд, дом 17, корп. 9.

Тел. +7 (916) 373-12-42, время работы: с 10:00 до 18:00 с пн. по пт. и с 11:00 до 15:30 по субботам, воскресенье - выходной.

E-mail: [remont@klavtorg.ru](mailto:remont@klavtorg.ru).

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя.

FN+ALT+1 = снижение яркости экрана

FN+ALT+2 = увеличение яркости экрана

FN+ALT+3 = почта

FN+ALT+4 = компьютер

FN+ALT+5 = поиск

FN+ALT+6 = музыка

FN+ALT+7 = предыдущий трек

FN+ALT+8 = плей/пауза



FN+WIN = Разблокировать/заблокировать клавишу Windows

FN+ALT+9 = следующий трек  
FN+ALT+0 = отключение звука  
FN+ALT+(-) = уменьшение громкости  
FN+ALT+(+) = увеличение громкости

FN+1 = F1;  
FN+2 = F2;  
FN+3 = F3;  
FN+4 = F4;  
FN+5 = F5;  
FN+6 = F6;  
FN+7 = F7;  
FN+8 = F8;  
FN+9 = F9;  
FN+0 = F10;  
FN+(-) = F11;  
FN+(+) = F12



FN+(/) = переключение режима подсветки клавиш  
FN+(l/i) = Настройка яркости подсветки  
FN+(←/→) = Настройка скорости перелива подсветки



**GMB GAMING**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**«Джемберд Интернейшнал Лимитед»  
(GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED)**

**Адрес:** 5/F, Шифенг индустриальный парк,  
Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай  
(5/F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua,  
Shenzhen, China).

**ИМПОРТЕР**

**ООО «ТД Солада»**

117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2,  
помещение XVв, ком. 8