

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Зарядка: подключите саундбар к доступному USB порту или зарядному устройству с помощью кабеля питания USB/Type-C для зарядки аккумулятора. Рекомендуется полностью зарядить устройство перед первым использованием
2. Включение: нажмите и удерживайте регулятор громкости (центральная кнопка) 3 секунды для активации саундбара
3. Подключение по Bluetooth: Режим Bluetooth включится автоматически
Вы услышите «Bluetooth mode»
В настройках Bluetooth вашего устройства найдите список устройств и подключитесь к «Gembird SPK-330»
Устройство готово к работе

УПРАВЛЕНИЕ



Кнопка 1 (Регулятор громкости):

- Короткое нажатие: Пауза/воспроизведение; Принять входящий звонок
- Двойное нажатие: Перезвонить на последний номер
- Удержание (3сек): Вкл/Выкл
- Вращение: Управление громкостью

Кнопка 2. Предыдущий трек

Кнопка 3. Переключение между звуковыми режимами:

- Режим «Фильм» — усиливает глубокие басы и эффекты объемного звучания
- Режим «Музыка» — балансирует вокал и инструменты для более чистого звучания
- Режим «Игра» — усиливает звуки шагов и действий для лучшей ориентации

Кнопка 4. Следующий трек

Кнопка 5. Воспроизведение

- Короткое нажатие: Переключение между источниками воспроизведения: Bluetooth, AUX, USB
- Удержание (3сек): Разрыв текущего Bluetooth соединения

Кнопка 6. TWS:

- Подготовьте два саундбара одинаковой модели
- Включите оба саундбара в режиме Bluetooth
- Подключите один из них к источнику звука (телефону)
- Нажмите кнопку TWS на обоих колонках

- Оба саундбара перейдут в режим TWS и будут синхронно воспроизводить звук

Кнопка 7. Подсветка:

- Короткое нажатие: Переключение между 8 режимами подсветки RGB
- Удержание (3сек): Выключение подсветки RGB

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

1. Проводное подключение (AUX): Подключите саундбар к источнику звука с помощью кабеля Jack 3.5мм – Jack 3.5мм
2. Воспроизведение с USB-флешки: Подключите USB-накопитель с музыкальными файлами к USB разъёму на задней панели саундбара
3. Приём звонков (Hands-Free):
 - В режиме Bluetooth при входящем звонке нажмите на регулятор громкости 1, чтобы принять вызов
 - Нажмите дважды на регулятор громкости 1, чтобы перезвонить на последний номер