



**Внешний CD/DVD-привод
DVD-USB-02**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внешний дисковод для персонального компьютера или ноутбука DVD-USB-02 подключается по интерфейсу USB 2.0 и выше. Для внешнего дисковода подходят диски диаметром 80 и 120 мм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Встроенный в устройство лазер чрезвычайно опасен для глаз. Никогда не смотрите на лазерный луч.
- Не помещайте устройство рядом с объектами с мощным магнитным излучением.
- Размещайте устройство только на ровных, стабильных поверхностях.
- Оберегайте устройство от воздействия огня, влаги и воды, пыли, грязи и т.д.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. Включите компьютер или ноутбук.
2. Подключите два USB кабеля к внешнему диску



3. Подключите два USB кабеля к вашему компьютеру или ноутбуку




4. Система начнет автоматическую установку необходимого драйвера.



После окончания установки перезагрузите компьютер или ноутбук.

5. Ваш внешний привод готов к работе.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Если после подключения устройства к компьютеру, Вы не находите его в списке устройств в меню «Мой Компьютер», перейдите в меню «Панель управления» Вашего компьютера, затем в «Диспетчер устройств». Если во вкладке «USB-controllers» нет данного USB-привода, выполните перезагрузку компьютера, войдите в CMOS, во вкладках «CHIPSET FEATURES SETUP» или «INTEGRATED PERIPHERALS» поставьте значение строки «ON CHIP USB» на «Enabled», сохраните изменения

и перезагрузите компьютер снова. Диск должен определиться в меню «Мой Компьютер».

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя. Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев. Товар не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. По претензиям обращаться: Москва, Каширский проезд, дом 17, корп. 9, тел +7 (916) 373-12-42

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действительна при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона. Модель изделия должна соответствовать указанной в гарантийном талоне.
2. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.
3. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт). В случае невозможности ремонта сервисный центр обязан произвести замену изделия на новое (аналогичное).

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

1. Механические повреждения (падение, удар, нарушение сохранности крепежных соединений корпуса, наличия следов вскрытия на внешней поверхности товара)
2. Попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
3. Ремонт изделия неуполномоченными лицами.
4. Неправильно заполненный гарантийный талон.
5. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.

По любым вопросам, связанным с сервисным обслуживанием, можно обращаться в службу технической поддержки: Москва, Каширский проезд, дом 17, корп. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42.
E-mail: remont@klavtorg.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия, модель	
Гарантийный срок	12 месяцев со дня продажи
Дата продажи	_____ 20__ года
Продавец	

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду товара претензий нет.

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя _____

М.П.